

Reset van de switch

- [Reset Cisco 3650 m.b.v. ROMMON mode](#)

Reset Cisco 3650 m.b.v. ROMMON mode

Houd de "Mode" toets ingedrukt als je daarna de spanning op de switch aansluit.
Wacht ca 30 seconden en laat de mode toets los. Er verschijnt nu de "switch:" prompt.
Voer daarna het volgende uit:

```
flash_init
load_helper (werkt niet altijd)
set BYPASS_STARTUP_CONFIG 1
unset STACK_1_1 (wanneer de 3650 onderdeel van een stack was)
boot
```

Hierna kom je weer in de initial config dialog
Verwijder de vlan.dat, voer een write erase uit en daarna een reload:

```
del flash:vlan.dat
write erase
reload
```

Als laatste nog een keer naar de ROMMON mode met behulp van de "Mode" toets en zet de
variabele BYPASS_STARTUP_CONFIG terug:

```
flash_init
set BYPASS_STARTUP_CONFIG 0
```